itel

Innovaphone PBX v12r1

jtel ACD – Anschaltung

Impressum

Innovaphone PBX - jtel ACD Anschaltung

jtel GmbH

Valentin-Linhof-Straße 2

81829 München

Germany

Tel.: +49 (89) 4614950-0

Fax: +49 (89) 4614950-29

EMail: info@jtel.de

Copyright

© jtel GmbH 2017. Alle in diesem Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Warenzeichen oder Marken von jtel GmbH bzw. der jeweiligen Inhaber.

History

Date	Autor	Version	Notizen
2017-07-03	SG	0.1	

Inhaltsverzeichnis

Ausgangssituation und Ziele	5
Innovaphone PBX	6
2.1 Einleitung	6
2.2 ISDN-Gateway	6
 2.3 PBX 2.3.1 Objects (Benutzer) 2.3.2 Gatekeeper 2.3.3 Routes 2.3.4 Überwachung und Steuerung der Nebenstellen 2.3.5 CDR-Daten für Anrufe direkt auf und von Nebenstellen 	
2.4 Redundanz	
jtel ACD	
3.1 Einleitung	
3.2 SOAP (CTI)3.2.1 jtel Connector3.2.2 jtel CarrierPortal	
3.3 jtel ACD – MyPBX Intergation	20
3.4 Redundanz	
Anhang 1 - Copyright	

Kapitel

Ausgangssituation und Ziele

Dieses Dokument beschreibt alle erforderlichen Einstellungen und Konfiguration, sowohl auf der Seite der innovaphone PBX, als auch auf der Seite der jtel ACD. Die Beschreibung bezieht sich auf die Anlage innovaphone Version 12r1 sr6 IPVA [12.1022] der Firma innovaphone AG (http://www.innovaphone.de).

Aktuell werden, gemäß innovaphone, alle Gateways gleichermaßen angeschaltet. Somit können die beschriebenen Konfigurationen an folgenden Gateways zur Anschaltung an eine jtel ACD sofort verwendet werden (<u>http://www.innovaphone.com/de/ip-telefonie/gateways.html</u>).

- IP6010
- IP3010
- IP1060
- IP0010
- IP810
- IP800
- IP305
- IP302
- IP38

Die Anschaltung der jtel ACD bezieht sich darauf, Anrufe zu übergeben und zu steuern und Telefone zu überwachen und zu steuern.

Warteschleife und Anrufvermittlung werden dabe komplett innerhalb des jtel Systems übernommen. Es wird keine Wegeoptimierung (Refer) vorgenommen. Pro Gespräch sind daher mind. 2 SIP-Kanäle zu verwenden. Bei Weiterleitungen an externe oder interne Ziele werden weitere SIP-Kanäle für einen Anruf verwendet.

Eine CTI-Anbindung erfolgt über den jtel innovaphone Connector. Hierüber werden die Nebenstellen überwacht und Anrufdaten von DirectInbound- und Outbound-Anrufen übermittelt. Der Status einer Nebenstelle ist daher stets ersichtlich.

Kapitel

Innovaphone PBX

2.1 Einleitung

Es gibt verschiedene Arten der Anschaltung und Konfiguration. In diesem Dokument wird sich auf eine neue Innovaphone Anlage bezogen, in der noch keine wesentlichen Konfigurationen bezüglich der Anrufweitergabe, wie Interfaces, Routes etc., vorgenommen wurden.

Das Dokument beinhaltet nur die notwendigen Informationen, um eine Anschaltung an die jtel ACD erfolgreich durchführen zu können. Für detaillierte Ausführungen bezüglich der Konfiguration der Anlage verweisen wir auf die entsprechenden Innovaphone Dokumentationen und Schulungen.





2.2 ISDN-Gateway

Ein ISDN-Gateway von Innovaphone ist dann notwendig, wenn Amtsseitig ein ISDN-Anschluss vorhanden ist. Bei SIP-Amtsköpfen kann dieses Kapitel übersprungen werden.

Die einzelnen ISDN-Anschlüsse werden im ISDN Gateway konfiguiert. Dazu wird jeder Anschluss im Point2Point-Mode mit Protokoll EDSS1 betrieben. Der NT-Mode ist in der Beispiel-Konfiguration inaktiv.







Im Register "Gateway" werden die Anschlüsse konfiguriert und die Rufnummer über einen SIP-Trunk zur Innovaphone PBX gesendet.

Dazu hinterlegt man unter Interfaces entsprechend die Übertragung.

-	General	Interfa	ces IF	P4 IP6	Servi	ices PB	X Gate	way	Linux	Maintenance
	Ger	neral	Interface	s SIP	GK	Routes	CDR0	CDR	l Call	s
Interface	CGPN	In CDPN	l-In	CGPN-O	ut CDP	N-Out Sta	te Alias	Regis	tration	
BRI1 Trunk	a 1 i→00 n→0	n8946 s4614	14950→ 950→	00→i 0→n →s46149	950	Up	trunk –	→ 10.42.	10.10	
BRI2 Trunk	:2i→00 n→0	n8946 s4614	614950→ 1950→	00→i 0→n →s46149	950		trunk –	→ 10.42.	10.10	
BRI3 Trunk	:3i→00 n→0	n8946 s4614	14950→ 950→	00→i 0→n →s46149	950	Up	trunk –	→ 10.42.	10.10	
BRI4 Trunk	(4i→00 n→0	n8946 s4614	14950→ 950→	00→i 0→n →s46149	950	Up	Trunk –	→ 10.42.	10.10	
BRI5	+									
TEST										
TONE										
HTTP										
ECHO										
FAX	+									
CONF	+									

Name	Trunk 1	
Disable		
Tones	FUROPE-PBX V	
Send Date/Time		
Set Date/Time		
ck incoming call		
nterface Maps	Manual 🔻	
Internal Registrat	ion	
Protocol	H.323 T	
STUN Server		
TURN Server		
TURN Username	e	
TURN Password		
Gatekeeper Add	ress 10.42.10.10	(primary)
Gatekeeper Add	ress ::	(secondary)
Gatekeeper ID		
Name	trunk	
Number		
Password	•••••	Retype
Media Properties		
General Coder F	Preference G711A • Fram	esize [ms] 20 Silence Compression Exclusive
Local Network C	oder G711A Fram	esize [ms] 20 Silence Compression
Enable T.38 💌 🕅	No DTMF Detection Enable F	PCM 🖉 MOH Mode
SRTP Cipher A	ES128/32 SRTP Key Exchar	nge SDES-DTLS 🔻
Record to (URL)		
01/ 0		Hala
Can	cei Appiy Delete	Lielb

Der Name für das Interface und den Gatekeeper kann man eigenverantwortlich vergeben. Wichtig ist, dass die Gatekeeper-Adresse auf die Innovaphone PBX zeigt.

Generell wird eine jtel ACD mit dem Codec G711angeschaltet. Andere Codecs sind zwar möglich, müssen aber im jeweiligen Projekt gesondert betrachtet werden.

Die Rufnummern müssen im Format E164 normalisiert werden. Am Einfachsten kann das bereits bei Übergabe der Rufnummern an die Innovaphone PBX erfolgen. Innerhalb der PBX kann dies ebenfalls an verschiedenen Stellen nochmals angepasst werden.

CGPN In							
	International	•			\rightarrow	00	
	National	۲			\rightarrow	0	T
		۲			\rightarrow		T
CDPN In							
	National	۲	894614950		\rightarrow		•
	Subscriber	۲	4614950		\rightarrow		T
		۲			\rightarrow		•
CGPN Out							
	00		\rightarrow	International	•		ISDN 🔻
	0		\rightarrow	National	۲		ISDN 🔻
			\rightarrow	Subscriber	•	4614950	ISDN 🔻
			\rightarrow		•		•
CDPN Out							
			\rightarrow		•		•

Im Reiter "Routes" wird nun festgelegt, welche Rufnummer an die jtel ACD übertragen werden sollen und welche die Innovaphone PBX intern behandeln soll.

	l1:Trunk 1	r		습 면, 2 면, 7 면, 7 면, 7 면,	$\begin{array}{c} 9 \rightarrow 29 \\ 03 \rightarrow 703 \\ 04 \rightarrow 704 \\ \rightarrow 800 \\ \rightarrow \end{array}$	RB1:Trunk 1 RB1:Trunk 1 RB1:Trunk 1 RB1:Trunk 1 RB1:Trunk 1	
escription			1	Disable			
BRI1 Trunk 1 BRI2 Trunk 2 BRI3 Trunk 3 BRI4 Trunk 4	SIP1 SIP2 SIP3	RB1 Trunk 1 RB2 Trunk 2 RB3 Trunk 3	29	→ 29		RB1 Trunk 1 Cause(DISC)	
BRI5	SIP4		Add UUI				
TONE HTTP ECHO FAX CONF	SIP7 SIP7 SIP8 SIP9 SIP10 SIP11 SIP12		Final Route Final Map No Reroute on wrong No Verify CGPN Interworking(QSIG,SIP) Rerouting as Deflection Routing on Diverting No				
	SIP13 SIP14 SIP15		Force enblock Add # Disable Echo Canceler	after 4000 ms			
	U SIF 10		Emergency Call Counter		ma	<	
OK Cance	SIP14 SIP15 SIP16	Delete	Add # Disable Echo Canceler Emergency Call Counter		max	×	

In der Beispiel-Anschaltung ist es so, dass die 800 innerhalb der Innovaphone PBX als Routing zum ACD Objekt genutzt wird. Daher werden die ersten drei Rufnummern (29, 703 und 704) direkt innerhalb der PBX geroutet und alle anderen Rufnummern, die ankommen, werden an die jtel ACD geleitet.

In diesem Register werden ebenfalls die Regeln für die Outbound-Telefonie festgelegt. So wird hierüber das Format für die ausgehende, signalisierte Rufnummer konfiguriert.

RB1:Trunk 1 RB2:Trunk 2 RB3:Trunk 3 RB4:Trunk 4 Image: Cull P no Screet 00 → 000 → 000 → 000 → 000 → 00049899 00	IP no Screening adjustment for internation IP no Screening adjustment for national ca
	IP no Screening adjustment for national ca
Description CLIP no Screening adjustment for international calls BRI1 Trunk 1 SIP1 RB1 Trunk 1 $00 \rightarrow 00$ N BRI2 Trunk 2 SIP2 RB2 Trunk 2 BRI3 Trunk 3 SIP3 RB3 Trunk 3 BRI4 Trunk 4 SIP4 RB4 Trunk 4 BRI5 SIP5 Add UUI TEST SIP6 Final Route Final Route Final Route No Resoute on wrong No No Resoute on wrong No No No Resoute on wrong No	MAP
BRI1 Tunk 1 SIP1	MAP
BRI2 Irunk 2 SIP2 RB2 Irunk 2 C BRI3 Trunk 3 SIP3 RB3 Trunk 3 C BRI4 Trunk 4 SIP4 RB4 Trunk 4 C BRI5 SIP5 Add UUI C TEST SIP6 Final Route Final Route TONE SIP7 Final Map No Reroute on wrong No	
BRI4 Trunk 4 SIP4 RB4 Trunk 4 BRI5 SIP5 Add UUI TEST SIP6 Final Route TONE SIP7 Final Route HTTP SIP8 No Reroute on wrong No	Cause(DISC)
BRI5 SIP5 Add UUI TEST SIP6 Final Route TONE SIP7 Final Map HTTP SIP8 No Reroute on wrong No	
TEST SIP6 Final Route TONE SIP7 Final Map HTTP SIP8 No Reroute on wrong No	
TONE SIP7 Final Map HTTP SIP8 No Reroute on wrong No	
HTTP SIP8 No Reroute on wrong No	
ECHO SIP9 Verify CGPN	
CONF SIP10 Interworking(QSIG,SIP)	
SIP12 Pouring on Diverting No	
SIP13	
SIP14	
SIP15 Nad #	
Emergency	

GK Reg. Name	Number In		Number Out		
	000	-	000	¥	۲
	00	-	00049	•	T
	0	-	0004989	•	•
		_	00049894614950	•	•
		_		•	۲
OK Cancel	Apply Help				

2.3 PBX

In der Beispiel-Konfiguration wird die Anschaltung mit einem ISDN-Gateway vorgenommen. Ohne ISDN-Amtsanschluss werden in der PBX die SIP-Amtsköpfe konfiguriert und innerhalb des Registers Gateway eingerichtet. Auch werden nur Konfigurationen beschrieben, die für die Anrufweitergabe an die jtel ACD notwendig sind. Für weitere detaillierte Ausführungen verweisen wird auf die entsprechende Innovaphone-Dokumentation bzw. -Schulung.

2.3.1 Objects (Benutzer)

Zunächst wird im Reiter "PBX\Objects" ein Objekt mit Typ "Gateway" angelegt. Hier findet man nun auch die Nummer "800" wieder. Wird also entweder intern die Nummer 800 vorangestellt bei einem Anruf oder aber das ISDN-Gateway sendet einen Anruf mit vorangestellter Nummer 800, so vermittelt die PBX den Anruf auf das ACD Objekt. Im Beispiel wurden weitere Objekte angelegt, die eine Vermittlung an verschiedene ACD Systeme ermöglichen. So werden alle Anrufe mit Präfix 801 an das Testsystem 1 gesendet usw.

Ser Ger	neral Interfaces	IP4 IP6 Sen	vices PBX Gat	eway Maintenance	9								
_	Config Object	ts Registrations	Calls SOAP	myPBX Dyn-PBX	s								
User	T new	Long Name	Name «	No«	HW-ID «	Node	x PBX « Filte	er « Groups «	CF* « Fork «	Config « Phone « Profile «	Visibility « Rights « Type «	Presence « Wakeu	р «
	ebow	ACD-LOKI	ACD-LOKI	49894614950.800	ACD-LOKI	MUC	MUC	+	+		Gateway	+	127.0.0.1*
	anow	ACD-TEST8S1	ACD-TEST8S1	49894614950.801	ACD-TEST8S1	MUC	MUC	+	+		Gateway	+	127.0.0.1*
• MUC		ACD-TEST8S2	ACD-TEST8S2	49894614950.802	ACD-TEST8S2	MUC	MUC	+	+		Gateway	+	127.0.0.1*
		ACD-TEST8S3	ACD-TEST8S3	49894614950.803	ACD-TEST8S3	MUC	MUC	+	+		Gateway	+	127.0.0.1*
		ACD-TEST8S4	ACD-TEST8S4	49894614950.804	ACD-TEST8S4	MUC	MUC	+	+		Gateway	+	127.0.0.1*
		ACD-TEST8S5	ACD-TEST8S5	49894614950.805	ACD-TEST8S5	MUC	MUC	+	+		Gateway	+	127.0.0.1*
		ACD-TEST8S6	ACD-TEST8S6	49894614950.806	ACD-TEST8S6	MUC	MUC	+	+		Gateway	+	127.0.0.1*
		ACD TECTORY	ACD TECTORY	40204614060 207	ACD TESTORY	MUC	MUC				Cataway		407.0.0.4*

Die Nebenstellen von Agenten werden so angelegt:

Reserve 17 49894614950.17 Reserve MUC MUC Partnergroup*! + template + + soat-itel

Da die 17 aber nicht direkt gewählt, sondern über die ACD verteilt werden soll, wurde sie im ISDN-Gateway nicht speziell hinterlegt. Das bedeutet so auch für die SIP-Anschaltung, dass z.B. die 17 mit Präfix des ACD-Objektes auf die PBX geleitet werden muss. Sollen die Nebenstellen auch direkt erreichbar sein, müssen diese natürlich auf dem ISDN- und auch auf dem SIP-Trunk so eingerichtet sein, dass sie direkt an das jeweilige User-Objekte übergeben werden.

2.3.2 Gatekeeper

Hier werden die verschiedenen Endpunkte festgelegt, die in den Inbound- als auch Outbound-Routen verwendet werden.

10

Gene	ral	Interfaces	SIP	GK	Routes	CDR0	CDR1	Calls
Interface	CGP	N-In CDPN-In	CGPN-0	ut CDP	N-Out	Ali	as	Registration Produc
GW1 ACD-LOKI	+			800-	→49894	614950		
GW2 PBX-LOKI	+					AC	D-LOKI	→ 127.0.0.1
GW3 ACD-TEST8S1	+			801-	→49894	614950		
GW4 PBX-TEST8S1	+					AC	D-TEST	78S1 → 127.0.0.1
GW5 ACD-TEST8S2	+			802-	→49894	614950		
GW6 PBX-TEST8S2	+					AC	D-TEST	78S2 → 127.0.0.1
GW7 ACD-TEST8S3	+			803-	→49894	614950		
GW8 PBX-TEST8S3	+					AC	D-TEST	78S3 → 127.0.0.1
GW9 ACD-TEST8S4	+			804-	→49894	614950		
GW10 PBX-TEST8S4	+					AC	D-TEST	78S4 → 127.0.0.1
GW11 ACD-TEST8S5	+			805-	→498940	514950		
GW12 PBX-TEST8S5	+					AC	D-TEST	78S5 → 127.0.0.1
GW13 ACD-TEST8S6	+			806-	→49894	614950		
GW14 PBX-TEST8S6	+					AC	D-TEST	8S6 → 127.0.0.1
GW15 ACD-TEST8S7	+			807-	→49894	614950		(#)
GW16 PBX-TEST8S7	+					AC	D-TEST	8S7 → 127.0.0.1

In unserem Beispiel werden die GKs GW1, GW3, GW5, GW7, GW9, GW11, GW13 und GW15 für die aus jtel ACD Sicht Inbound-Anrufe genutzt. Die PBX sendet also über diese Wege Anrufe auf die jeweiligen ACD-Systeme.

Die restlichen GKs repräsentieren den entsprechenden Rückweg, also vom jtel ACD-System zur PBX.

Bei der callednumber, angerufene Rufnummer, wird jtel ACD eingehend der Präfix 800 bis 807 umgewandelt in Ländervorwahl, Vorwahlnummer und Amtskopf. Wird also z.B. von außen die 4989461495017 angerufen, so gibt das ISDN-Gateway diese als 80017 an die PBX. Die PBX wandelt dies nun um in 4989461495017. Da die Rufnummern an verschiedenen Stellen der Anlage verändert werden können, mag es zur jeweiligen Projektspezifischen Anschaltung Unterschiede geben. Das obliegt dem jeweiligen Spezialisten.

▲ Nicht sicher ▶₩€%://10.42.10.10/RELAY0/mod_cmd.xml?cmd=xml-ifs&id=GW1&&xsl=relay_edit_voip.xsl Name ACD-LOKI Disable ● Protocol Gateway without Registration ▼ Remote Domain 10.42.9.81 Local Domain ● Proxy ● Mask ● STUN Server ● TURN Vaserware ● Cacal Signaling Port ● Authorization ● Name ● Password ● Cacal Signaling Port ● Authorization ● Name ● Password ● Cacal Network Coder G711A ▼ Framesize [ms] 30 Silence Compression ● Exclusive ● Local Network Coder G711A ▼ Framesize [ms] 30 Silence Compression ● ● Enable T39 No DTMF Detection ● Media-Relay On ▼, Videol No ICE ♥ ●	🌤 GW1 ACD-LOK	l - Google Chrome			
Name ACD-LOKI Disable Image: Control of SIP/UDP ▼ Mode Gateway without Registration ▼ Remote Domain 10.42.9.81 Local Domain Image: Control of SiP/UDP ▼ Mask Image: Control of SiP/UDP ▼ Mask Image: Control of SiP/UDP ▼ StUN Server Image: Control of SiP/UDP ▼ URN Vaserver Image: Control of SiP/UDP ▼ Coctal Signaling Port Image: Control of SiP/UDP ▼ Authorization Image: Control of SiP/UDP ▼ Name Image: Control of SiP/UDP ▼ Password Control of SiP/UDP ▼ Media Properties Image: Control of SiP/UDP ▼ General Coder Preference G711A ▼ Framesize [ms] 30 Silence Compression Exclusive Image: Control of Silence Controf Silence Control of Silence Control of Silence Controf	A Nicht sicher	bttps://10.42.10.	10/RELAY0/mod_cmd.xml	?cmd=xml-ifs&id=GW1&xsl=relay_edit_voip	o.xsl
Remote Domain 10.42.9.81 Local Domain Filter incoming calls Proxy Filter incoming calls STUN Server Filter incoming calls URN Username Filter incoming calls TURN Password Filter incoming calls Local Signaling Port Filter incoming calls Authorization Filter incoming calls Name Framesize [ms] 30 General Coder Preference G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Enable T.38 Ø No DTMF Detection Media-Relay On V, Video SRTP Cipher AES128/32 V SRTP Key Exchange [No encryption V Record to (URL) SIP Interop Tweaks Gafects outgoing SIP calls only) Accept INVITE's from Anywhere (affects registered interfaces only) Enforce Sending Complete (affects connected SIP calls only) No Inband Information on Error (affects connected SIP calls only) No Inband Information on Error (affects co	Name Disable Protocol Mode	ACD-LOKI	egistration ▼		
Mask	Remote Domain Local Domain Proxy	10.42.9.81		Filter incoming calls	
TURN Password Local Signaling Port Authorization Name Password Retype Media Properties General Coder Preference G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Local Network Coder G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Exclusive Local Network Coder G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Exclusive Local Network Coder G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Enable T.38 No DTMF Detection Media-Relay On , Video SRTP Cipher AES128/32 SRTP Key Exchange No Enzero Gafects registered interfaces only) Enforce Sending Complete (affects outgoing SIP calls only) No Video (affects outgoing SIP calls only) No Inband Information on Error (affects incoming SIP calls only) No Inband Disconnect (affects connected SIP calls only) No Remote Hold Signaling (affects connected SIP calls only) No Remote Hold Signaling (affects chanding of REFER) To Header when Sending INVITE	Mask STUN Server TURN Server TURN Username				
Name	TURN Password Local Signaling Port - Authorization				
General Coder Preference G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Exclusive Local Network Coder G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Exclusive Enable T.38 No DTMF Detection Media-Relay On , Video No ICE SRTP Cipher AES128/32 SRTP Key Exchange No encryption Record to (URL) SIP Interop Tweaks (affects registered interfaces only) Sire Calls only No Video (affects outgoing SIP calls only) No Inband Information on Error (affects connected SIP calls only) No Inband Disconnect (affects connected SIP calls only) No Inband Disconnect (affects connected SIP calls only) No Remote Hold Signaling (affects connected SIP calls only) No Remote Hold Signaling (affects handling of REFER) To Header when Sending INVITE Called Party (affects registered interfaces only) From Header when Sending INVITE CGPN in user part of URI (affects registered interfaces only) (affects registered interface	Name Password Modia Properties		Retype		
SIP Interop Tweaks Accept INVITE's from Anywhere (affects registered interfaces only) Enforce Sending Complete (affects outgoing SIP calls only) No Video (affects outgoing SIP calls only) No Inband Information on Error (affects incoming SIP calls only) No Inband Disconnect (affects connected SIP calls only) No Remote Hold Signaling (affects connected SIP calls only) Take Refer-To URI as Remote Target URI (affects handling of REFER) To Header when Sending INVITE Called Party (affects registered interfaces only) From Header when Sending INVITE CGPN in user part of URI (affects registered interfaces only) Identity Header when Sending INVITE CGPN in user part of URI (affects registered interfaces only) Reliability of Provisional Responses Supported (affects outgoing SIP calls only)	General Coder Pre Local Network Code Enable T.38 No SRTP Cipher AES Record to (URL)	eference G711A Jer G711A DTMF Detection M 6128/32 V SRTP Key	V Framesize [ms] 30 Framesize [ms] 30 dedia-Relay On ▼, Video y Exchange No encryption ▼	Silence Compression Exclusive Silence Compression No ICE	
	- SIP Interop Tweaks Accept INVITE's fr Enforce Sending C No Video No Early Media No Inband Informa No Inband Discom No Remote Hold S Take Refer-To URI To Header when S From Header when Identity Header whe Reliability of Provis Microsoft Presence	s om Anywhere complete tion on Error tect signaling as Remote Target UF ending INVITE n Sending INVITE ten Sending INVITE sional Responses e Format	(affects registered interfa (affects outgoing SIP call (affects outgoing SIP call (affects incoming SIP call (affects incoming SIP call (affects connected SIP c (affects connected SIP c (affects handling of REF Called Party ▼ (a CGPN in user part of URI CGPN in user part of URI Supported ▼ (affects outge	aces only) Is only) Is only) Is only) alls only) alls only) alls only) ER) (affects registered interfaces only) (affects registered interfaces only)	

Im Feld "Remote Domain" ist die jeweilige IP-Adresse des 8Servers, hier im Beispiel "test8s5" einzutragen.

Eine Registrierung der PBX am jtel 8Server erfolgt nicht, daher wird der Modus "ohne Registierung" genutzt.

Eine Verschlüsselung kann wahlweise eingestellt werden. Allerdings sollten in einem Firmennetzwerk die innovaphone PBX und der jtel 8Server sich in einem eigenen IP-Adressraum befinden, so dass hiervor entsprechende Schutzmaßnahmen, wie Firewall z.B., aufgebaut werden können. Es wird im der Standard Codec G711 verwendet. Als Protokoll wird das Standard-SIP-Protokoll UDP verwendet.

Es kommt vor, dass nach Gesprächsende bzw. beim Auflegen durch den Anrufer der Anruf zeitlich verzögert physikalisch getrennt wird. Um dieses Verhalten zu umgehen, wird in der Innovaphone-Anlage das feature "No Inband Disconnect" im Gateway aktiviert.

A Nicht sicher	https://10.42.10.10/RELAY0/mod_cmd.xml?cmd=xml-ifs&id=GW2&xsl=relay_edit_voip.x
Name Disable Protocol Mode Address Address Gatekeeper Identifier Local Signaling Port	PBX-LOKI H.323 ▼ Register as Gateway 127.0.0.1 ::: (alternate)
Authorization	Deture
Alias List	Кекуре
Name	Number
ACD-LOKI	
Media Properties	
General Coder Prefe	erence G711A Framesize [ms] 30 Silence Compression Exclusive
Local Network Code	r G711A Tramesize [ms] 30 Silence Compression
Enable T.38 🗹 No D	TMF Detection Media-Relay Off V, Video No ICE
SRTP Cipher AES1	28/32 V SRTP Key Exchange SDES-DTLS V
Record to (URL)	
H 323 Interon Tweek	c
No Faststart No Suppress HLC Suppress HLC	。 9 H.245 Tunneling ppress FTY Suppress Subaddr

Der PBX-interne Gatekeeper stellt die Verbindung zwischen Amtsanschlüssen und internen Kernprozessen her. Eine entsprechende Verschlüsselung 128-bit, Format "SDES-DTLS", und das H.323-Protokoll wird konfiguriert. Als IP-Adresse ist die lokale Adresse der PBX einzutragen.

2.3.3 Routes

Im Register Gateway\Routes werden mit den eingerichteten Gatekeepern die entsprechenden Übergabewege zwischen jtel ACD und Innovaphone PBX festgelegt.

	General	Interfaces	SIP GK	Routes CDR0	CDR1 C	alls
🛃 Fron	n		То		Cou	nter CGPN Maps
E, GV	1:ACD-LOKI	 198 9	94614950 →	GW2:PBX-LOKI	bi	$\begin{array}{r} 49 \rightarrow 00 \\ \rightarrow 000 \end{array}$
		₩ 49	→ 00	GW2:PBX-LOKI	bi	$\begin{array}{r} 49 \rightarrow 00 \\ \rightarrow 000 \end{array}$
		"⊑→	→ 000	GW2:PBX-LOKI	bi	$\begin{array}{r} 49 \rightarrow 00 \\ \rightarrow 000 \end{array}$
⊑, GV	2:PBX-LOKI		→	GW1:ACD-LOKI	bi	$\begin{array}{c} 000 \rightarrow \\ 00 \rightarrow 49 \\ \rightarrow 4989461495 \end{array}$

Die erste Route im Screenshot zeigt den, aus Sicht der jtel ACD, Outbound-Weg. Hierbei wird nochmals die Ländervorwahl 49 abgeändert in die entsprechende Verkehrsausscheidungsziffer.

Route 2 repräsentiert den, aus Sicht der jtel ACD, Inbound-Weg. Wichtig hierbei ist, dass die Anrufernummer, also die Rufnummer des A-Teilnehmers, entsprechend ins E164-Format umgewandelt wird. Unter "Counter CGPN Maps" wird also die Verkehrsausscheidungsziffer

ersetzt durch die Länderkennung oder, wie in unserem Beispiel zu sehen, für nicht aus Deutschland stammende Rufnummer gelöscht. So würde eine französische Rufnummer, die am jeweiligen System anruft, mit 33xxxxx eingehen in der jtel ACD.



In der, aus Sicht der jtel ACD, Inbound-Route muss zwingend das Merkmal "Force enblock" aktiviert werden. Sonst werden die Anrufe im Nachwahlverfahren an die jtel ACD gesendet. Diese Nachwahl wird allerdings nicht mehr berücksichtigt bzw. als DTMF-Eingabe für IVR-Menüs interpretiert. Um die jeweilige Servicerufnummer im E164-Format zu identifizieren, wird also die gesamte Nummer im Block benötigt.

2.3.4 Überwachung und Steuerung der Nebenstellen

Für die Überwachung und Steuerung von Nebenstellen kann die die SOAP-Schnittstelle zwischen innovaphone PBX und jtel ACD genutzt werden. Darüber werden Statusinformationen der Nebenstelle übermittelt und von der ACD aus Steuerungsbefehle gesendet.

Hierzu wird im Register PBX\Objects ein Benutzer angelegt, der volle Admin-Rechte besitzt.

soap-jtel	_soap-jtel_	_soap-jtel_	MUC	MUC	soap-jtel*	+	+	+	+	+	full

Im Standard ist dies der Benutzer "_soap-jtel_" mit dem Passwort "_soap-jtel_". Projektspezifisch kann dies natürlich angepasst werden. Die Zugangsdaten werden in der Konfiguration auf jtel Seite benötigt.



Es wird die Gruppe "soap-jtel" angelegt. Dieser müssen der SOAP-User, sowie alle Objekte angehören, die überwacht und gesteuert werden sollen. Das sind i.d.R. alle Agenten- und Supervisoren-Nebenstellen.

template +

Partnergroup*! + + soap-jtel

In unserem Beispiel ist es u.a. die Rufnummer 17.

MUC MUC

49894614950.17 Reserve

Reserve 17

Das Protokoll für den Connector kann auf http oder https eingestellt werden. Hierzu sollten folgende Einstellungen in der PBX unter Services/Server vorgenommen werden:

-	General Inte	rfaces IP4	IP6 Services	PBX Gate	way Maintenai	nce
	HTTP	NTP Update	Logging LDA	P SNMP	Telnet DNS	Call-Lists
Server Client	Force HT Disable H Password Port HTTPS-F	TTPS HTTP basic auth d protect all HTT Port	entication DIES P pages 80 443	ER HAKEN DA	ARF NICHT GESE	ETZT WERDEN!

Mit diesen Einstellungen können beide Protokoll-Arten genutzt werden.

Werden im jtel ACD System mehrere Mandanten angelegt, so empfiehlt es sich pro Mandant einen SOAP-User und eine zugehörige SOAP-Gruppe anzulegen. Die Benutzer werden dann der jeweiligen Gruppe und damit dem jeweiligen User zugeordnet. Das jtel ACD System wird so die Status der Nebenstellen auf die einzelnen Mandanten entsprechend korrekt synchronisieren.

2.3.5 CDR-Daten für Anrufe direkt auf und von Nebenstellen

Über die Innovaphone können CDR-Daten für direkt eingehende oder abgehende Anrufe und Gespräche auf und von den Nebenstellen geschrieben werden. Diese Daten fließen über den Innovaphone-Connector in die jtel Datenbank. In der Innovaphone PBX müssen hierzu folgende Konfigurationen aktiviert werden:

/ 🔸 INNO11 - innovaphone Vi 🗴	▲ – □ ×
← → C [] innovaphone11.jtel.local/	¶ 🗣 🛠 🌹 ≡
🗰 Apps 🕒 https://raw.githubusei 🚺 Index • WinAPI Progra	🗀 Weitere Lesezeichen
	admin Help
INNO11: innovaphone Virtual Appliance	
Seneral Interfaces IP4 IP6 Services PBX Gateway Maintenance	
General Interfaces SIP GK Routes CDR0 CDR1 Calls	
-Log Server	A
Type HTTP T	
Address 10.42.15.1 10.42.15.1	
Port 8080 8080	
Method External (GET) External (GET)	
Path /jtellnnovaphoneCDRService/write http://10.42.15.1:8080/jtellnnova	aphoneCDRService/write
OK Cancel	

Type - Muss http sein.

Address - Adresse des jtel Load Balancers, oder falls gewünscht einer der jtel Webserver direkt.

Port - 80 (für jtel Load Balancer), oder 8080 (für jtel Webserver Direkt).

Method - external (GET)

Path - fest einstellen auf /jtellnnovaphoneCDRService/write

NN011 - innovaphone V/ ×	≛ – □ ×
← → C D innovaphone11.jtel.local/	T 🗟 ☆ 🎽 🗉
🔛 Apps 🕒 https://raw.githubuse 🚺 Index • WinAPI Progra	🗀 Weitere Lesezeichen
	admin Help
INNO11: innovaphone Virtual Appliance	
Seneral Interfaces IP4 IP6 Services PBX Gateway Maintenance	
General Interfaces SIP GK Routes CDR0 CDR1 Calls	
No blind transfer Call Logging ♥ Route Logging ♥ Write CDRs No ▼	
Logging Filter(GW:Nr) :	
- Licenses	
Name Count Usage	
OK Cancel	

Die CDR-Daten des PBX-Gateways werden für die jtel Statistik nicht benötigt, sondern nur die CDR-Daten der PBX selbst.

https://raw.githubuse:	INAPI Progra	🔄 Weite
1: innovaphone Virt	ual Appliance	
eneral Interfaces IPA IP6	Services PRV Gateway Maintenance	
Config Objects Registr	ations Calls SOAP myPBX Dyn_PBXs	
Coming Objecto region		
PBX Mode Master *		
System Name	inno11 itel local Use as Domain	
PBX Name	INNO11	
Unknown Registrations	S - With PBX Pwd only	
Music On Hold URL		
External Music On Hold		
Response Timeout	15	
Dial Complete Timeout		
No of Bogo w/o Bud	1	
No of Regs w/o Pwd.		
Recall Timeout		
Max Call Duration (h)		7
Presence with Alert	Online Status Presence On the phone Presence hote Dialog into	9
Enable External Transfer		
No CLIR on internal calls	Constant Address on an Martinel constants	
Generate CDRs	 Except Addresses are identical or private 	
Route Root-Node External C	alls to For calls from local PBX only	
Route PBX-Node External C	alls to	
Route Internal Calls to		
Escape Dialtone from		
Prefix for Intl/Ntl/Subscriber		
Tones	EUROPE-PBX V	
Log Calls		
-Licenses		

2.4 Redundanz

Kapitel

3

jtel ACD

3.1 Einleitung

Die Einstellungen in der jtel ACD, die notwendig sind, um eine Anschaltung zwischen jtel ACD und der Innovaphone Anlage zu realisieren, werden i.d.R. durch jtel selbst und somit bei Projektimplementierung vorgenommen. Die Konfigurationen werden im Normalfall nur einmalig durchgeführt pro Projekt.

Für die SIP-Anbindung gelten Konfigurationen, die PBX unabhängig durch jtel auf den jtel Telefonieservern einzurrichten sind. Daher wird in diesem Dokument nicht darauf eingegangen.

3.2 SOAP (CTI)

3.2.1 jtel Connector

Der jtel Innovaphone Connector wird auf einem jtel Telefonieserver installiert. Die Konfiguration erfolgt in der Datei JTELInnovaphonePBXService.exe.config. Kommentare in der Konfiguration erleichtern die Einstellung. Die anzupassenden Konfigurationen sind im Folgenden gelb markiert.

Zunächst wird die IP-Adresse der Innovaphone PBX eingetragen in den beiden Protokoll-Einträgen für http und https.

<client>

Weiterhin wird unter [pbxEdpointConfiguration] festgelegt, welche Protokoll-Art tatsächlich verwendet wird.

<add key="pbxEndpointConfiguration" value="https"/>

Der SOAP-User, der gemäß Kapitel 2.3.4 hinterlegt wurde, wird als nächstes in dieser Konfiguration eingetragen:

<add key="pbxUserName" value<mark>="_soap-jtel_</mark>"/> <add key="pbxUserPassword" value="<mark>_soap-jtel_</mark>"/>

Die folgenden Konfigurationen betreffen Informationen aus dem jtel ACD CarrierPortal und beziehen sich auf den Mandanten, dessen Nebenstellen überwacht werden müssen. Werden im jtel Portal mehrere Mandanten angelegt, so muss für jeden Mandanten ein Connector angelegt werden. Dazu sollte pro Mandant auch auf der Innovaphone-Seite ein User angelegt werden und eine eigene SOAP-Gruppe. Der Benutzer muss im Mandanten der Sicherheitsgruppe Client-Administrators angehören.

<add key="resellersUID" value="<mark>jtel</mark>"/> <add key="clientsUID" value="<mark>jtel</mark>"/> <add key="usersUID" value="<u>_soap-jtel_</u>"/> <add key="password" value="<u>_soap-jtel_</u>"/>

Im Folgenden wird die Master Datenbank des jtel ACD Systems angegeben. Darüber schreibt und liest der Connector entsprechende Daten für die Benutzer.

<add key="dbConnect" value="server=<mark>testdb2</mark>;user=<mark>root</mark>;database=JTELWeb;port=<mark>3306</mark>;password=<mark>root</mark>;"/>

Für die Annahme der Anrufe über den jtel Client muss das Portal den Befehl via UDP an den Connector senden. Hierfür wird im jeweiligen Connector die IP-Adresse des 8Servers hinterlegt, auf dem er installiert wurde. Der Port muss natürlich pro Connector eineindeutig sein. Wird also ein System mit verschiedenen Mandanten bzw. verschiedenen Standorten angebunden, so wird die Steuerung über diese beiden Einträge pro Benutzer des jeweiligen Mandanten festgelegt. Die Daten werden am jeweiligen Benutzer gespeichert in der jtel ACD. Nimmt ein Benutzer am Client den Anruf an, wird der UDP-Befehl an die beim Benutzer gespeicherten Daten zu Adresse und Port gesendet.

```
<add key="udpAddress" value="<mark>test8s2</mark>"/>
<add key="udpPort" value="<mark>40406</mark>"/>
```

Die Länge der internen Nebenstellen wird im folgenden Parameter konfiguriert:

<add key="numberFormatOutdial_InternalNumberLength" value="2"/>

Die jeweilige Ländervorwahl und Kopfnummer müssen hinterlegt werden:

```
<add key="numberFormatOutdial_CountryCode" value="<mark>49</mark>"/>
<add key="numberFormatOutdial_AreaCode" value="<mark>89</mark>"/>
<add key="numberFormatOutdial_SubscriberCode" value="<mark>4614950</mark>"/>
```

Die Nebenstellen werden am Benutzer unter Kommunikation ebenfalls im E164-Format hinterlegt. Da die PBX für die Überwachung der Nebenstellen i.d.R. nur die interne Rufnummer sendet, muss der Connector entsprechend einen Präfix voranstellen. Somit wird die vollqualifizierte Rufnummer mit dem jtel ACD System abgeglichen.

<add key="numberFormatMonitoring_PrefixPBXNumbers" value="49894614950" />

3.2.2 jtel CarrierPortal

Die Connector-Einstellungen werden im jtel CarrierPortal im jeweiligen Mandanten unter "Benutzer/Stammdaten Mandant" konfiguriert.

innovaphone Einstellungen	
Synchronisation der Benutzer aus der TK-Anlage :	
Synchronisation der TK-Benutzer aus der TK-Anlage :	

Über den jtel Innovaphone Connector können Benutzer aus der Innovaphone PBX ausgelesen und im jtel ACD System angelegt werden. Hierfür aktivieren Sie die Option "Synchronisation der Benutzer aus der TK-Anlage". Der jtel Innovaphone Connector prüft nun, ob entsprechende User, die über den SOAP-Zugang ausgelesen werden, im jtel ACD System vorhanden sind und legt diese ggf. im jtel ACD System neu an.

Wird die Option "Synchronisation der TK-Benutzer aus der TK-Anlage" aktiviert, so werden alle Benutzer, die der Connector aus der Anlage ausliest, in der jtel ACD gespeichert. Der jtel ACD Client zeigt nun im Reiter "TK" die TK-Benutzer an. Damit können die Nebenstellen für ausgehende Anrufe oder Weiterleitung von ACD-Anrufen am jtel Client verwendet werden.

Super Agent (100000) - n	nNBZ	4989	46146785
			1 2 5 6	3 4
	#		Aanuelle Na	chbearbeitung
Inbound-Status Gruppe	en Statistik 🚺 M	ledienstatist	tik	
Akt. Anrufe	0	Angemeld	et	5
In Queue	0	Pause		1
Gesamtanrufe	0	Belegt		0
Erreichbarkeit	0,00 %	In Service		0,00 %
	Outbound	Anrufen		
Outbound ACD-Gruppe :	Support (102)			• (•
Medienereignisse Med	ienhistorie A	Inrufe		
Filter :	\times K «	< > >>	>1	
T Eingeganger	n 💌	A	CD Gruppe	
Seite 0 von 0.5	•			
Agent Gruppe TK	Nr. Synonym			
Filter :	×	$\langle \rangle \rangle$	· >I	
Name 🔺			Telefon	v
Seite 0 von 0. 5	•			

In diesem Beispiel ist die Option inaktiv, so dass keine Rufnummern von der Tk-Anlage importiert werden.

Um den Status der Nebenstellen mit dem jtel ACD System zu synchronisieren, kann eine von beiden Einstellungen aktiviert werden:

innovaphone Einstellungen	
Telefon-Status Synchronisationsmodus :	 Auf Basis fester Benutzerzuweisungen Auf Basis der aktiven Telefonnummer

Im Standard sollte auf Basis der aktiven Telefonnummer synchronisiert werden. Hier wird auf die jeweils aktive Telefonnummer des Benutzers geprüft. Somit ist das Free-Seating-Prinzip innerhalb des Innovaphone Connectors gegeben.

Wird auf Basis der Benutzerzuweisungen synchronisiert, muss gewährleistet sein, dass der Benutzer stets nur eine Nebenstelle verwendet. Hier wird eine ForeignSystemID geprüft, die eineindeutig pro Benutzer- und Nebenstellenzuordnung in der jtel ACD Datenbank hinterlegt wird.

Wie ein Benutzer eine jeweilige Rufnummer anmelden kann, wird im Rahmen des Projektes erläutert und betrifft ebenfalls PBX-unabhängige jtel Konfigurationen.

jtel ACD – MyPBX Intergation 3.3



Der Innovaphone MyPBX Client kann im jtel Client, sowohl AgentHome als auch MiniClient, intigriert werden. Werden für die Anrufe Innovaphone Softphones verwendet, kann jeder Benutzer sich so an einem gemeinsamen Client anmelden.

Für die Integration wird im itel ACD CarrierPortal in Stammdaten des Mandanten die entsprechende URL eingetragen, worüber der MyPBX Client aufgerufen wird.

innovaphone Einstellungen	
innovaphone TK Integrations-URL :	
	Die URL mit dem die MyPBX innovaphone Application geladen werden kann. Zum Beispell: http://innovaphone.localdomain/PBX0/MY/client.htm

Bei den Benutzern wird festgelegt, wie der MyPBX Client im jtel Client angezeigt werden soll:

innovaphone TK Integra	ation
In Voll-Web-Client aktivieren :	
Position in Voll-Web-Client :	Links 🔻
In Mini-Client aktiveren :	
Position in Mini-Client :	Oben 🔻
SOAP Superuser Mode :	

3.4 Redundanz

Werden mehrere Telefonanlagen verwendet, so muss für jede PBX eine Trunk-Gruppe im jtel ACD System hinterlegt werden. In den Einstellungen der jeweilgien Trunk-Gruppe werden dann SIP Quell Server und SIP ZielServer konfiguriert. Das jtel ACD System identifiziert anhand der hinterlegten IP-Adresse des SIP Quell Servers von welcher Anlage der Anruf einging. Der SIP Ziel Server repräsentiert den jeweiligen Telefonieserver, der die Anrufe entgegennimmt. Es kann also pro Anlage ein Telefonieserver installiert werden, muss aber nicht, da ein Telefonieserver auch Anrufe von verschiedenen Anlagen annehmen kann.

Stammdaten Trunks	
ID :	7
Name :	loki IPVA-MUC1
Eingehendes Rufnummernmuster :	
SIP Quell Server :	
SIP Ziel Server :	
SIP Invited Entity :	

Die beiden Einstellungen werden mit folgender Syntax angegeben:

Z.B.:

SIP Quell Server	10.42.10.10:5060
SIP Ziel Server	10.42.20.30:5060

Abgehend Anrufer Nummer :	gehend Anrufer Nummer : VOIP - wähle "sip.", dann die E.164 Nummer am Anfang und "@ <konverter parameter<="" th=""></konverter>	
Konverter Parameter :	@10.42.10.10	
Abgehend Angerufene Nummer :	VOIP - wähle "sip.", dann die E.164 Nummer am Anfang und "@ <konverter parameter="" td="" 🔻<=""></konverter>	
Konverter Parameter :	@10.42.20.30	
	About the formation of the protocol of the protocol of the	

Damit das jtel ACD System den Anruf über die richtige PBX an Agenten sendet, müssen noch diese Einstellungen angepasst werden. Im Parameter 1 hinterlegt man den jtel Telefonieserver und im 2. Parameter die PBX. jtel GmbH

Valentin-Linhof-Str. 2

81829 München

Germany

- Tel: +49 (89) 4614950-0
- Fax: +49 (89) 4614950-29

Email: info@jtel.de

Support : support@jtel.de

Web: http://www.jtel.de

jtel® / the jtel logo and 8-Server® are registered trademarks of jtel GmbH. Copyright© 1995-2017 jtel GmbH. All rights reserved. All jtel product names are trademarks or registered trademarks of jtel GmbH.

Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.