







PURE IP-COMMUNICATIONS



Titre : Innovaphone 12R1 – Interopérabilité avec la plate-forme SFR Date : 15/03/2017 Version : 1.0 Auteur : B.SEGHOUR





Table des matières

Fi	Figures					
Ta	Tableaux3					
V	Versions					
1	Intro	duction	5			
	1.1	Application générale	5			
	1.2	Environnement technique	5			
	1.3	Topologie du site client et interconnexion opérateur - schéma de principe	6			
	1.4	Objet du document	6			
	1.5	Clause de confidentialité	6			
2	Prére	equis technique	7			
	2.1	Caractéristiques du trunk SIP SFR	7			
	2.2	Versions validés pour l'interconnexion SIP entre l'Innovaphone et la plate-forme ToIP SFR	7			
	2.3	Fonctionnalités testées et validées	8			
3	Para	mètres à fournir à SFR pour le raccordement au service SIP	9			
4	Conf	iguration de l'IPBX	. 10			
	4.1	Configuration du trunk SIP	10			
	4.1.1	Configurez l'interface GW1	10			
	4.1.2	Configurez l'interface GW2	12			
	4.1.3	Configurez l'interface GW3	14			
	4.1.4	Activation du PAI	16			
	4.1.5	Activation des messages OPTIONS	16			
	4.2	Configuration de la tranche SDA	17			
	4.3	Routage des appels	18			
	4.3.1	Routage des appels sortants	18			
	4.3.2	Routage des appels entrants	21			
	4.3.3	Routage des appels d'urgence du Site 2	22			
5	Prov	isionning DHCP des téléphones pour le media relay	. 23			
6	Conf	iguration du PBX	. 24			
	6.1	Configuration du PBX Principale	24			
	6.2	Configuration des PBX- Objects	24			
7	Conf	iguration du Multi-Site	. 26			
	7.1	Configuration du PBX Secondaire	27			
	7.2	Configuration des PBX Objects	28			
A	Activation du T38 sur le boitier ATA Innovaphone 29					





Figures

Figure 1 – Environnement d'interconnexion – Vue générale	6
Figure 2 - Configuration du trunk local	
Figure 3 - Configuration du trunk SFR	12
Figure 4 - Configuration du second trunk local	
Figure 5 - Gateway – GK	
Figure 6 – CPNG	17
Figure 7 - Gateway – Routes	
Figure 8 - GW1 to PBX – Tone	
Figure 9 - GW2: SFR SIP TRUNK – Urgences	
Figure 10 - GW2: SFR SIP TRUNK - Urgences - Transformation des numéros d'urgences	
Figure 11 - GW2: SFR SIP TRUNK – Appels	
Figure 12 - GW1: to_PBX - Appels entrants	
Figure 13 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants	
Figure 14 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants Transformation de numéros	
Figure 15 - Provisionning DHCP Téléphones	
Figure 16 – Configuration du PBX Principal	
Figure 17 – Configuration des PBX-Objects	
Figure 18 – Création du second PBX (du Site 2)	
Figure 19 – Configuration du PBX secondaire	
Figure 20 – Configuration des PBX-Objects du PBX secondaire	
Figure 21 - Innovaphone IP22	
Figure 22 - Innovaphone IP22 – Interfaces	

Tableaux

Tableau 1 – Versions du document	4
Tableau 2 - Environnement technique	5
Tableau 3 - Caractéristiques du trunk SIP SFR	7
Tableau 4 - Versions des équipements ToIP validés	7
Tableau 5 - Fonctionnalités testées et validées	8
Tableau 6 - Exemple de paramètres de raccordement SIP fournis à l'intégrateur	9
Tableau 7 - Configuration du trunk local	11
Tableau 8 - Configuration du trunk SFR	13
Tableau 9 - Configuration du second trunk local	15
Tableau 10 - CPNG	17
Tableau 11 - GW1 to PBX – Tone	18
Tableau 12 - GW2: SFR SIP TRUNK – Urgences	19
Tableau 13 - GW2: SFR SIP TRUNK - Urgences - Transformation des numéros d'urgences	19
Tableau 14 GW2: SFR SIP TRUNK – Appels	20
Tableau 15 - GW1: to_PBX - Appels entrants	21
Tableau 16 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants	22
Tableau 17 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants Transformation de numéros	22
Tableau 18 - Configuration des PBX-Objects	25





Versions

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.0	B.SEGHOUR	22/02/2017	Version initiale
1.1	B.SEGHOUR	15/03/2017	Ajout de la partie Multi-Sites

Tableau 1 – Versions du document





1 Introduction

1.1 Application générale

Guide de configuration d'un trunk SIP SFR avec l'IPBX Innovaphone, pour l'interconnexion au travers des plateformes de l'opérateur SFR.

1.2 Environnement technique

	Equipements	Version
IPBX	Innovaphone	12r1 sr6 IPVA[12.1022], Bootcode[1000], Hardware[0]
Nortel	CS2K 8 et 9	cvm13
	NGSS NGCL	
	NGSS SST	
	NGSS Patch	
Acme	SBC	6.2
Telephones	Innovaphone 232	11.00 dvl IP232[11.0510], Bootcode[110510], Hardware[1201]
	Innovaphone 240	10.00 sr10 IP240[10.1084] hs, Bootcode[101084], Hardware[600]
FAX	Innovaphone IP22	10.00 sr11 IP22[10.1123], Bootcode[101123], Hardware[500]

Tableau 2 - Environnement technique





1.3 Topologie du site client et interconnexion opérateur - schéma de principe



Figure 1 – Environnement d'interconnexion – Vue générale

1.4 **Objet du document**

Ce document a pour objet de préciser les éléments de configuration à mettre en œuvre pour la réalisation du trunk SIP entre un site client utilisant un IPBX Innovaphone et la plate-forme opérateur SFR.

1.5 Clause de confidentialité

Toutes les informations contenues dans ce document sont confidentielles. A ce titre le client et l'intégrateur sont tenus de ne pas les divulguer à une tierce partie pour quelle que raison que ce soit.

Le client et l'intégrateur utiliseront uniquement ce document dans le cadre de la mise en service du trunk SIP SFR avec un IP PBX Innovaphone. Tout autre usage est prohibé.





2 Prérequis technique

2.1 Caractéristiques du trunk SIP SFR

Le trunk SIP SFR doit avoir les caractéristiques minimum suivantes :

Option	Statut	Commentaires
PRACK	Désactivé	
Enregistrement SIP	Désactivé	
Mode de renégociation T.38	INVITE T.38	
Proxy RTP	Activé	
DTMF	RFC4733	

Tableau 3 - Caractéristiques du trunk SIP SFR

2.2 Versions validés pour l'interconnexion SIP entre l'Innovaphone et la plate-forme ToIP SFR

	Equipements	Version
IPBX	Innovaphone	12r1 sr6 IPVA[12.1022], Bootcode[1000], Hardware[0]
Nortel	CS2K 8 et 9	cvm13
	NGSS NGCL	
	NGSS SST	
	NGSS Patch	
Acme	SBC	6.2
Telephones	Innovaphone 232	11.00 dvl IP232[11.0510],
		Bootcode[110510], Hardware[1201]
	Innovaphone 240	10.00 sr10 IP240[10.1084] hs,
		Bootcode[101084], Hardware[600]
FAX	Innovaphone IP22	10.00 sr11 IP22[10.1123],
		Bootcode[101123], Hardware[500]

Tableau 4 - Versions des équipements ToIP validés





2.3 Fonctionnalités testées et validées

Fonctionnalité	Statut de validation
Appel de base	ОК
CLIR	ОК
CLIP	ОК
Mise en attente	ОК
Transfert aveugle	ОК
Transfert supervisé	ОК
Renvoi d'appel	ОК
DTMF RFC4733	ОК
FAX T.38	ОК
FAX G.711	ОК

Tableau 5 - Fonctionnalités testées et validées

OK* : fonctionnalité validée avec des restrictions particulières





3 Paramètres à fournir à SFR pour le raccordement au service SIP

- Adresse IP du serveur Innovaphone
- Adresse IP du SBC
- La tranche SDA configuré sur le trunk
- La longueur des numéros appelés sur les appels entrant par le trunk SIP
- La longueur des numéros appelants attendue sur les appels sortant par le trunk SIP

Exemple de paramètres fournis à l'intégrateur :

Paramètre	Valeur
Adresse IP du SBC	10.104.129.46
Tranche SDA	0427418110 - 0427418119
Le nombre de digits du numéro appelé traités sur appel sortant	10
Le nombre de digits du numéro appelé traités sur appel entrant	10

Tableau 6 - Exemple de paramètres de raccordement SIP fournis à l'intégrateur





4 Configuration de l'IPBX

L'administration de l'IPBX Innovaphone s'effectuer directement depuis son interface de management en http / https.

4.1 Configuration du trunk SIP

Rendez-vous dans : Innovaphone > Gateway > GK

4.1.1 Configurez l'interface GW1

Cette interface est destinée à la gestion de la passerelle locale (du premier Site dans le cas du multi-site).

🜤 GW1 to_PBX - Google Chrome	-		×		
Non sécurisé 10.0.107.204/RELAY0/mod_cmd.xml?cmd=xml-ifs&id=GW1&xsl=relay_edit_voip.xsl			0, 🔤		
Name to_PBX					
Protocol H.323 V					
Mode Register as Gateway 🔻					
Address 127.0.0.1					
Address (alternate)					
Gatekeeper Identifier SFR					
Local Signaling Port					
- Authorization					
Password Retype					
- Alias List					
Name Number					
Trunk					
- Media Properties					
General Coder Preference G729A 🔹 Framesize [ms] 20 Silence Compression 🗆 Exclusive 🖉					
Local Network Coder G711A • Framesize [ms] 20 Silence Compression					
Enable T.38 🖉 No DTMF Detection 🗹 Media-Relay Off 🔹 , Video 🔲 No ICE 🖉					
SRTP Cipher AES128/32 X SRTP Key Exchange No encryption X					
- H.323 Interop Tweaks-					
OK Cancel Apply Delete Help					
Figure 2. Configuration du trunk local					





Gateway : GW1 to PBX				
Name	To_PBX			
Protocol	H323			
Mode	Register as Gateway			
Address	127.0.0.1			
GateKeeper Identifer	SFR			
Media Properties				
General Coder Preference	G729A			
Local Network Coder	G711A			
Framesize	20ms			
Exclusive	Coché			
Enable T.38	Coché			

Tableau 7 - Configuration du trunk local





4.1.2 Configurez l'interface GW2

Cette interface est destinée à la gestion de la passerelle SIP Sfr.

🔲 GW2 SFR SIP Trunk - Google Chrome –				×	
Non sécurisé 10.0.107.204/RELAY0/mod_cmd.xml?cmd=xml-ifs&id=GW2&xsl=relay_edit_voip.xsl				ର୍ଷ	ĸ
Name Disable Protocol Mode Remote Domain	SFR SIP Trunk SIP/UDP Gateway without Registration				
Local Domain		Filter incoming calls			
Proxy	10.104.129.46				
Mask					
STUN Server					
TURN Server					
TURN Username	romeo.ginon@ilexia.com				
TURN Password	•••••				
Local Signaling Por					
- Authorization ——					—
Name					
Password	Retype				
-Media Properties -					
General Coder Pre	ference G729A • Framesize [ms] 20	Silence Compression 🔲 Exclusive 🗹			
Local Network Code	er G711A • Framesize [ms] 20	Silence Compression			
Enable T.38 🗷 No [OTMF Detection I Media-Relay Off ▼. Video	No ICE			
SRTP Cipher AES	128/32 SRTP Key Exchange No encryption				
Record to (URL)					
- SIP Interop Tweaks					
Accept INVITE's fro Enforce Sending C	m Anywhere	aces only) Is only)			
No Early Media No Inband Informat	ion on Error (affects outgoing SIP cal	ls only) lls only)			
No Remote Hold Si	gnaling (affects connected SIP of (affects connected SIP of (affects connected SIP of	alls only) ED			
To Header when Se	ending INVITE Called Party (a	affects outgoing SIP calls only)			
From Header when	Sending INVITE Fixed AOR	 (affects registered interfaces only) 			
Identity Header whe	en Sending INVITE CGPN in user part of URI	(affects registered interfaces only)			
Reliability of Provis	ional Responses Disabled • (affects out	joing SIP calls only)			
Microsoft Presence Format					
OK Cancel Apply Delete Help					

Figure 3 - Configuration du trunk SFR

Gateway : GW2 SFR SIP Trunk						
Name	SFR SIP Trunk					
Protocol	SIP					
Mode	Gateway without Registration					
Address	127.0.0.1					
Media P	roperties					
General Coder Preference	G729A					
Local Network Coder	G711A					
Framesize	20ms					
Exclusive	Coché					
Enable T.38	Coché					





Madia Dalau	Cashá					
iviedia Kelay	Cocne					
SIP Interop Tweaks						
To Header when Sending INVITE	Called Party					
From Header when Sending INVITE	Fixed AOR					
Identity Header when Sending INVITE	CGPN in user part of URI					
Reliability of Provisional Responses	Disabled					

Tableau 8 - Configuration du trunk SFR





4.1.3 Configurez l'interface GW3

Cette interface est destinée à la gestion de la seconde passerelle locale (du second Site dans le cas du multi-site).

🌤 GW3 to_pbx_site2 - Google Chrome	—	×	
Non sécurisé 10.0.107.204/RELAY0/mod_cmd.xml?cmd=xml-ifs&id=GW3&xsl=relay_edit_voip.xsl		Q 🗳]
Name to_pbx_site2 Disable Protocol H.323 • Mode Register as Gateway • Address 127.0.0.1 Address (alternate) Gatekeeper Identifier SFR2 Local Signaling Port - -Authorization			
			_
Name Number Trunk2			
- Media Properties			-
General Coder Preterence G/29A Framesize [ms] 20 Silence Compression Exclusive Framesize [ms] 20 Silence Compression			
SPTP Cinher AES120/22 x SPTP Key Exchange No encryption x			
No Faststart No H.245 Tunneling Suppress Subaddr			
Eiguro 4. Configuration du sacond truck local			_
Figure 4 - Configuration du second trunk local			





Gateway : GW1 to PBX						
Name	To_PBX					
Protocol	H323					
Mode	Register as Gateway					
Address	127.0.0.1					
GateKeeper Identifer	SFR2					
Media P	roperties					
General Coder Preference	G729A					
Local Network Coder	G711A					
Framesize	20ms					
Exclusive	Coché					
Enable T.38	Coché					

Tableau 9 - Configuration du second trunk local





4.1.4 Activation du PAI

L'activation du PAI se fait via le navigateur en exécutant le lien suivant : http://10.0.107.204/!config%20add%20SIP%20/pai

Iconfig add SIP /pai

4.1.5 Activation des messages OPTIONS

L'activation des messages options et la définition de son intervalle se fait via le navigateur en exécutant le lien suivant :

http://10.0.107.204/!config%20add%20TSIP%20/options-interval%2060

Iconfig add TSIP /options-interval 60





4.2 Configuration de la tranche SDA

A partir du panneau d'administration des Gateway nous allons associer la tranche SDA au trunk SFR.

10.0.107.204: innovaphone Virtual Appliance

-	General	Inter	faces	IP4	IP6	Servi	ices P	BX G	ateway	Maintenance
	Gei	neral	Interfa	aces	SIP	GK	Routes	CDR0	CDR1	Calls
Interfac GW1 to GW2 SF GW3 to GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 GW9 GW10 GW11 GW12 GW13 GW14	e PBX R SIP Trunł pbx_site2	CGPN + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Interfa	n-In 741811	SIP (→101	GK CGPN-O 0→042	Routes	CDR0	CDR1 utAlias Trunk - Trunk2 -	Calls Registration Product → 127.0.0.1 10.104.129.46 → 127.0.0.1
GW15 GW16		+ +								

Figure 5 - Gateway – GK

Cliquez sur le « + ».

•	N	umber Mappings - N	lozilla Firefox	- 🗆 🗙
3 10.0.107.2	04/RELAY0/mod_cmd.xr	ml?cmd=xml-ifs&id=GW2	28xsl=relay_edit_map	- ≉ + ≼ +
CGPN In	~		\rightarrow	v
CDPN In	~	042741811	→ 10	¥
	¥		→	v
CGPN Out	10	→	• 042741811	v
CDDN Out		→	v	v
CDPN Out		→	v	×
ОК	Cancel Apply	Help		

Figure 6 – CPNG

<u>Tranche SDA :</u> 042741811X <u>Tranche Poste :</u> 10X

CPNG Sip Trunk SFR								
CDPN In	Rien	042741811	10	Rien				
CGPN Out	10	Rien	042741811	Rien				
Tableau 10 - CPNG								





4.3 Routage des appels

4.3.1 Routage des appels sortants

Afin des gérer le routage des appels rendez-vous dans : *Innovaphone > Gateway > Routes*

10.0.107.204: innovaphone Virtual Appliance

100	General	Interface	s IP4	IP6	Serv	vices P	вх	Gat	eway	Maintenance	
	Gen	eral Inte	rfaces	SIP	GK	Routes	C	DR0	CDR1	Calls	
🖃 Eron	n		Т				Coun	terC	GPN Ma	ps	٦
E, GW	/3:to_pbx_s	ite2 📑	⊒,1→1	GW2:S	FR SIF	P Trunk b)	!-	→04274	18120 Emergency Site 2	
n 🔁 🖓	/1:to_PBX		⊑, →	TONE				-	•		
			2 ,1→1	GW2:S		P Trunk b)	!	→04274 ⁻	18110 Emergency	
=, GW	2:SFR SIP	Frunk 🖃	⊑, →	GW2.5	p_PBX		,	_	•	Incoming Route	

Figure 7 - Gateway – Routes

*"GW3 :to_pbx_site2 to GW2 :SFR SIP Trunk" correspond à la configuration des appels d'urgence du site 2 uniquement, la configuration des appels de base n'est pas configuré dans cet example.

Créer une première règle de type Tone sans gestion des numéros

Description	Disable	
□ TEST		Cause(DISC)
FAX GW5 SIP5 GW6 SIP6 GW7 SIP7 GW8 SIP8 GW9 SIP9 GW10 SIP10 GW11 SIP11 GW12 SIP12 GW13 SIP13 GW14 SIP15 GW16 SIP16	Add UUI Final Route Final Map No Reroute on wrong No Verify CGPN Interworking(QSIG,SIP) Rerouting as Deflection Routing on Diverting No Force enblock Add # Disable Echo Canceler Emergency Call Counter	max
	Figure 8 - GW1 to PBX – Tone	
GW1: to PBX – Tone		
Description		
GW1 to_PBX	Coché	
		TONE
	Tableau 11 - GW1 to PBX – Tone	
Créer une deuxième règle de type G appelants en conformité avec les spéc	N2 : SFR SIP Trunk destiné aux appels o cifications techniques d'accès au service	d'urgences et formatage des numéros SFR.





	GW1 to PBX	SIP1	-	→ 1	GW2_SER SIP Trunk	
Пнттр Па	GW2 SFR SIP Trunk	SIP2	1	1		
	GW3	SIP3			00030(0100)	
□есно □ с	GW4	SIP4	Add UUI			
	GW5	SIP5	Final Route			
	3VV6		Final Map			
	211/2		No Reroute on wrong No			
	31//9		Verify CGPN			
	SW10		Interworking(QSIG,SIP)			
	GW11	SIP11	Rerouting as Deflection			
	GW12	SIP12	Routing on Diverting No			
	GW13	SIP13	Force enblock	✓ after 4000 m	15	
	GW14	SIP14	Add #			
	GW15	SIP15	Disable Echo Canceler			
	GW16	SIP16	Emergency			
			Call Counter		max	
OK Can	cel Apply I	Delete H	lelp gure 9 - GW2: SFR SIP TR	UNK – Urgenc	es	
GW1: to PBX –	- Orgences					
Description		E	mergency			
GW1 to_PBX		C	oche			
1		1			GW2 SFR SIP TRUNK	
GK Reg. Name	Number I	n	Number Out			
GK Reg. Name	Number I	n Help W2: SFR SIP	Number Out → 0427418110 →	nsformation o	v v v −	v
GK Reg. Name	Number I	n Help W2: SFR SIP	Number Out → 0427418110 →	nsformation o	des numéros d'urgences	v
GK Reg. Name	Number I	n Help W2: SFR SIP ansformati N	Number Out → 0427418110 → TRUNK - Urgences - Tra on umber In	nsformation o	des numéros d'urgences	v
GK Reg. Name	Number I I ancel Apply Figure 10 - G · Urgences – Tra Tableau 13 - G	n Help W2: SFR SIP ansformati N ! GW2: SFR SI	Number Out → 0427418110 → P TRUNK - Urgences - Tra on umber In P TRUNK - Urgences - Tr	nsformation o	des numéros d'urgences Number Out 0427418110 des numéros d'urgences	v





Description				Disable		
TEST TONE HTTP ECHO FAX	 ✓ GW1 to_PBX □ GW2 SFR SIP Trunk □ GW3 □ GW4 □ GW5 □ GW6 □ GW7 □ GW8 □ GW9 □ GW10 □ GW11 □ GW12 □ GW13 □ GW14 □ GW16 	SIP1 SIP2 SIP3 SIP4 SIP5 SIP6 SIP7 SIP8 SIP10 SIP11 SIP12 SIP13 SIP14 SIP15 SIP16	Add UUI Final Route Final Map No Reroute on wrong No Verify CGPN Interworking(QSIG,SIP) Rerouting as Deflection Routing on Diverting No Force enblock Add # Disable Echo Canceler Emergency Call Counter	→	GW2 SFR SIP Trunk V Cause(DISC)	
ОК	Cancel Apply	Delete Help				

 Figure 11 - GW2: SFR SIP TRUNK – Appels

 GW1: to PBX – Classiques

 Description
 Coché

 GW1 to_PBX
 Coché

 Force enblock
 Coché
 GW2 SFR SIP TRUNK

 Force enblock
 Coché
 4000ms

 Tableau 14 GW2: SFR SIP TRUNK – Appels

Guide de configuration SFR 9IPNet ToIP pour Innovaphone 12R1





4.3.2 Routage des appels entrants

Créer une règle de type GW1 : to_PBX destiné aux appels entrants sans formatage de numéros.

Description I	ncoming Route			Disable		
☐ TEST ☐ TONE ☐ HTTP ☐ ECHO ☐ FAX	□ GW1 to_PBX ■ GW2 SFR SIP Trunk □ GW3 □ GW4 □ GW5 □ GW6 □ GW7 □ GW8	SIP1 SIP2 SIP3 SIP4 SIP5 SIP6 SIP7 SIP8	Add UUI Final Route Final Map No Reroute on wrong N	→	GW1 to_PBX	
	GW0 GW10 GW11 GW12 GW13 GW14 GW15 GW16	SIP0 SIP10 SIP11 SIP12 SIP13 SIP14 SIP15 SIP16	Verify CGPN Interworking(QSIG,SIP) Rerouting as Deflection Routing on Diverting No Force enblock Add # Disable Echo Canceler Emergency Call Counter	 after 4000 ms 	max	
ОК	Cancel Apply	Delete Help				

Figure 12 - GW1: to_PBX - Appels entrants

GW1: to PBX – Appels entrants											
Description	Incoming Route										
GW2 SFR SIP Trunk	Coché										
		GW1 to_PBX									

Tableau 15 - GW1: to_PBX - Appels entrants





4.3.3 Routage des appels d'urgence du Site 2

Créer une règle de type GW3 : to_pbx_site2 destiné aux appels sortant avec formatage de numéros pour les appels d'urgence.

Description Emergency Site 2	Disable	
TEST TONE HTTP ECHO SIG0 FAX	SIP1 1 GW2_SFRSIPTrunk ▼ SIP2 Cause(DISC) SIP4 Cause(DISC) SIP5 Add UUI SIP7 Final Route SIP8 SIP7 SIP9 Verity CCPN SIP10 Intervorking(CSIG,SIP) SIP12 Routing as Deflection SIP13 Force enblock SIP14 Force enblock SIP15 Add # SIP15 Force Canceler SIP15 Force enblock	
OK Cancel Apply	Call Counter max	

Figure 13 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants

GW3: to pbx_site2 – Urgences												
Description	Emergency Site 2											
GW3 to_pbx_site2	Coché											
1	1	GW2 SFR SIP TRUNK										

Tableau 16 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants

Associé à cette route une transformation de numéros.

GK Reg. Name	Number In	Number Out		
	İ	→ 0427418120	▼	•
		\rightarrow	T	•
OK Cancel	Apply Help			

Figure 14 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants Transformation de numéros

GW1: to PBX – Urgences – Transformation											
GK Reg Name	Number In	Number Out									
	!	0427418120									

Tableau 17 - GW3: to_pbx_site2- Appels sortants Transformation de numéros





5 Provisionning DHCP des téléphones pour le media relay

La configuration du trunk étant en media relay, les téléphones doivent recevoir leurs configurations de codecs via DHCP de manière à envoyer des offres SDP conformes aux spécifications techniques d'accès au service.

10.0.107.	204: innovapł	none Virtual Ap	opliance		
Sene Gene	ral Interfaces IP4	IP6 Services Pl	3X Gateway	Maintenance	
	General ETHO ET	'H1 PPP NAT			
DHCP IP NAT DHCP-Server DHCP-Leases DHCP-Custom	Lease Time [min] 1 Check Interval [min] 6 - Address Ranges First Address 172.30.104.153	440 0 Last Address 172.30.104.156			
	Network Mask TOS Priority DNS Server 1	255.255.255.0 172.30.104.1	Default Ga IP Routing DNS Serve	iteway er 2	172.30.104.254
	SYSLOG Server Time Server 1	172.30.104.1	Domain Na TFTP Serv Time Serve	ame ver er 2 String	172.30.104.1 172.30.104.1
	WINS Server Primary Gatekeeper	172.30.104.1	Node Type Secondary Gatekeepe	e y Gatekeeper er Identifier	
	VoIP Protocol Dial Tones Faststart [0/1]		Coder Enblock D Tunneling Local Netv Dialing Lo	ialling Timeout [s] [0/1] vorks cation	G729A,20/G711A,20
	AM/PM Clock [0/1] Update Interval [min] 802.1Q VLAN ID		LDAP Dire Update Se 802.1p VL STUN Sen TURN Sen NAT Detec	ctory erver URL AN Priority ver ver tion Interval [min]	
	OK Cancel	Renew			

Figure 15 - Provisionning DHCP Téléphones





6 Configuration du PBX

6.1 Configuration du PBX Principale

10.0.107.204: innovaphone Virtual Appliance

🦗 Gen	eral Interfaces IP4 IP6 Se	rvices PBX Gateway Maintenance								
	Config Objects Registrations	Calls SOAP myPBX Dyn-PBXs								
General Security	PBX Mode Master •									
Filter myPBX	System Name	SFR Use as Domain								
Export	PBX Name	sfrtest DNS								
	Reverse Proxy Addresses		Assume TLS							
	Music On Hold URL]							
	External Music On Hold									
	Response Timeout	15								
	Dial Complete Timeout	4								
	No of Regs w/o Pwd.	20								
	Recall Timeout									
	Max Call Duration (h)									
	Max WebRTC calls	- Usage: 0 (max 0)								
	Group Default Visibility Presence with Alert Enable External Transfer No CLIR on internal calls Media Relay Generate CDRs Boute Boot Nodo External Calls to	Online Status ♥ Presence ♥ On the phone ♥ Presence note ♥ Ca ♥ ♥ Off ▼ - No Media Relay if Addresses are identical or private ■ Encrealle from local RBX only	lls							
	Route PBX-Node External Calls to									
	Route Internal Calls to									
	Escape Dialtone from									
	Prefix for Intl/Ntl/Subscriber									
	Tones Log Calls	FRANCE T								
	- Licenses									
	Name CountUsage Local Slaves Port12 0 2 2 0 IPVA12 0 2 2 0 Fax12 0 1 1 0									
	OK Cancel									

Figure 16 – Configuration du PBX Principal

6.2 Configuration des PBX- Objects

Afin d'administrer les objets du PBX rendez-vous dans : Innovaphone > PBX > Objects

Cette page permet d'administrer les objets à connecter à l'IPBX (tel que des téléphones, trunks ...etc).

		ı. [—]									-				_			
User	new	Long	Name Name	«NO	«HW-ID	« Node	«PBX «Fill	ter « Groups «	CF*	«Fork «Config «	Phone	« Profile	« VISIDIIITY	Rights	« lype «	Presence «	Wakeup	ĸ
	show	Test1	Test1	101	Test1	root	SFR2	II EXIALAR	+	+	config		+	+	FBA	+	+	
. 9500		Test2	Test2	102	Test2	root	sfrtest	ILEXIALAE	; ; +	+	config	+	+	+		+	+	172.30.104.1
 sfrtest 		Test3	Test3	103	Test3	root	sfrtest	ILEXIALAE	+	+	+	+	+	+		+	+	
		Trun	rrunk	0	Trunk	root	sfrtest	+	+						Trunk Line		+	127.0.0.1
		WQ	WQ	105	WQ	root	sfrtest	+	+	+	+	+	+	+	Waiting Queue	9+	+	







Configuration des Objects du PBX												
Nom	Туре	Number Out	PBX d'appartenance									
SFR2	PBX	0	SFR2									
Trunk	Trunk Line	0	sfrtest									
Test1 (Terminal IP)		101	Sfrtest (appartient au premier site)									

Tableau 18 - Configuration des PBX-Objects

Modifier le PBX d'appartenance d'un terminal IP permettra de l'affecter à un site ou à un autre.





7 Configuration du Multi-Site

Afin d'administrer les différents sites rendez-vous dans : Innovaphone > PBX > Dyn-PBXs

10.0.10	10.0.107.204: innovaphone Virtual Appliance														
🦗 G	eneral	Interfac	es IP4	IP6	Ser	vices	РВХ	Gateway	Maintenance						
	Con	fig Obj	ects Re	gistrat	ions	Calls	SOA	P myPBX	Dyn-PBXs						
Id Name New)		Id Nan 1 SFF	ne PBX R2 SFR2	Node 2	e State R Slave	Registra	tion							

Figure 18 – Création du second PBX (du Site 2)

Créez un nouveau PBX en mode Esclave.





7.1 Configuration du PBX Secondaire

	ins Calls	SOAP IIIYPE									
PBX Mode Slave •											
System Name	SFR2		Use as Do	omain							
PBX Name	SFR2		DNS								
Unknown Registrations	🗷 - With	PBX Pwd only									
Reverse Proxy Addresses					Assume ILS						
Music On Hold URL			7								
External Music On Hold	15										
Dial Complete Timeout	G										
No of Pogs w/o Pwd	4										
Recall Timeout	-										
Max Call Duration (h)											
Max WebRTC calls		 - Usage: 0 (max	0)								
Group Default Visibility	Online S	Jine Status Presence Of the phone Presence note Calls Calls with Number									
Presence with Alert											
No CLIR on internal calls											
Media Relay	Off 🔹	- No Media Relay	if Address	es are identical or private							
Generate CDRs Route Root-Node External Call	to		from local PBX only								
Route PBX-Node External Calls	to			lioning and breaking a							
Route Internal Calls to			1								
Escape Dialtone from			7								
Prefix for Intl/Ntl/Subscriber											
Tones	EUROP	E-PBX 🔻									
Log Calls											
-Slave PBX											
Registration		H.323 •									
Master		172.30.104.1		License Only							
Alternate Master											
Password Master CK ID		0550									
Reute Master calls if no Master	to	SFRZ									
Use local static User DB	10										
Max Calls to Master				No Reroute							
- License Limits											
Port UC		Reporting									
VoicemailUser Fax		Mobility	m	yPBX Video A	ppSharing						
Operator Softwa	rePhones	QueueMonit	or								
-Licenses											
Name CountUsageLocal Slav	es										
Port12 0 2 2	0										
UC12 0 1 1	0										
OK Cancel											
Calicer											
F	gure 19 –	Configuration	du PRX s	econdaire							
	Bare 10	Gonngaration		contraine							





7.2 Configuration des PBX Objects

Afin d'administrer les objets du PBX du site 2, rendez-vous dans : **PBX > Objects**

Cette page permet d'administrer les objets à connecter sur le site 2 (tel que des téléphones, trunks ...etc).

10.0.107.204: innovaphone Virtual Appliance

10	PBX																				
		Config	Objec	ts Regist	rations	Calls	SOAP	myPBX													
User • SF	R2	r s	iew how	Long Nar Test1 Trunk2	1e Name « Test1 Trunk2	2 <mark>No «H</mark> 101 Te 0 Ti	. <mark>W-ID « Noc</mark> est1 root runk2 roof	le «PBX « t SFR2 t SFR2	« Filter	«Groups + +	« CF* + +	«Fork +	« Config	« Phone config	« Profile +	« Visibility +	« Rights +	« Type « Trunk Line	Presence - +	×Wakeup « + +	172.30.104.154 127.0.0.1

Figure 20 – Configuration des PBX-Objects du PBX secondaire





8 Activation du T38 sur le boitier ATA Innovaphone

Rendez-vous sur l'interface de management du boîtier : http://ip-du-boitier

172.30.104.153: innovaphone IP22

	General	Interfaces	IP4 IP	6 Services	Gateway	Maintenance
	Info	Admin	License	Kerberos	Certificates	
Version	10.00 s	sr11 IP22[10	1123], Boot	code[101123]	, Hardware[500	0]
SerialNo	00-90-3	33-1c-1c-f1 (14)			
DRAM	32 MB					
FLASH	8 MB					
Coder	4 Chan	nels of G.71	1,G.729,G.7	23		
Sync	170					
Temperat	ture 47.0° C	elsius				
SNTP Se	rver 0.0.0.0					
Time	** ** **	**-**				
Uptime	1d 4h 5	53m 56s				

Figure 21 - Innovaphone IP22

Rendez-vous dans : *Innovaphone IP22 > Gateway > Interfaces > Ligne du FAX*

Name				
Disable				
Tones FR	ANCE 🗸			
nterface Maps Ma	nual	~		
Internal Registratio	n			
Protocol	H323 ¥			
Gatekeeper Addre	ess 172.30.104.1	(primary)		
Gatekeeper Addre	ISS	(secondary)		
Gatekeeper ID				
Name	Test3			
Number	102			
Password	•••••	Retype ••••••		
Feature Codes				
Feature Codes Su	ipport 🗌			
Dynamic Group				
Direct Dial		after s		
Locked White List				
Media Properties-	27			
General Coder Pro	eference G729A 🗸	Framesize [ms] 20 Silence Compression Exclusive		
Local Network Co	der G711A 🗸	Framesize [ms] 20 Silence Compression		
Enable T 38				
Record to (URL)				
OK Cance	Apply Del	lete Help		
	Figu	ure 22 - Innovaphone IP22 – Interfaces		
ortant ne nas coo	her Exclusive dans N	Media Properties.		